



PLATAFORMAS DE TRABAJO AÉREAS

PLATAFORMAS DE TRABAJO AÉREAS

Como trabajadores de la construcción, a menudo tenemos la tarea de trabajar desde las alturas. El equipo de plataforma de trabajo aérea (AWP) proporciona un medio seguro para acceder a las alturas de trabajo cuando se mantiene y opera adecuadamente por operadores capacitados y familiarizados. Con un uso adecuado, los proyectos se pueden completar con éxito al tiempo que ayudan a garantizar la seguridad del usuario: sin embargo, si no se usan según lo previsto y diseñado por el fabricante, la probabilidad de caerse y / o sufrir una lesión grave aumenta significativamente. La mayoría de las caídas que involucran equipos AWP pueden atribuirse a un error del operador y / o uso inadecuado. Las razones de las caídas pueden incluir:



- El ocupante no lleva el equipo de protección personal contra caídas (PPF) requerido o no está conectado al punto de anclaje designado
- El ocupante es expulsado o catapultado desde un elevador inferior cuando es golpeado por otro vehículo u objeto o se mueve inesperadamente.
- El ocupante se sube a las barandillas o sale de la plataforma
- El ocupante se extralimita más allá del borde de la plataforma
- La falla de los componentes de la plataforma ocurre debido a un mantenimiento o inspección inadecuados

Pautas a seguir al operar un AWP:

- Asegúrese de que solo el personal debidamente capacitado y familiarizado esté autorizado para operar equipos AWP o ser pasajeros.
- Lea y comprenda el Instrucciones para todos los equipos a utilizar.
- Elija el equipo AWP correcto para llegar al trabajo.
- Asegúrese de que el AWP sea inspeccionado antes de cada uso por una persona calificada.
- Asegúrese de que cada persona use equipo personal de protección contra caídas según sea necesario.
- Asegúrese de que el sistema de barandilla del equipo AWP esté instalado y posicionado correctamente, y que las puertas y aberturas de acceso estén cerradas mientras están en uso.
- Opere el equipo AWP de forma segura para evitar el riesgo de eyección (por ejemplo, caídas, bordillos, golpes, golpes por otros vehículos u objetos).
- Siempre párese con los pies firmemente en el piso del equipo AWP.
- Mantenga un espacio mínimo de al menos 10 pies de distancia de las líneas aéreas más cercanas y energizadas.
- Si está equipado, coloque estabilizadores en las almohadillas o extienda los ejes sobre una superficie sólida nivelada.
- No se siente ni se suba al borde de la canasta ni use tableros, escaleras u otros dispositivos para una posición de trabajo.
- No utilice barandillas u otros componentes del equipo AWP como anclaje del sistema PPF.
- No se conecte a postes, estructuras o equipos adyacentes mientras trabaja con equipos AWP.
- No retire la barandilla ni deje la puerta abierta durante el uso.
- No deje una plataforma de trabajo elevada ni salga mientras esté elevada a menos que esté autorizado.
- No exceda los límites de carga del equipo. Permita el peso combinado del trabajador, las herramientas y los materiales.
- No exceda las fuerzas horizontales nominales permitidas por el fabricante cuando trabaje desde la plataforma del equipo AWP. (las fuerzas adicionales de la ráfaga de viento afectarán el funcionamiento del AWP y deben ser monitoreadas de cerca)

Todos los que operan equipos AWP deben tener una comprensión clara de su papel en los requisitos para el uso seguro de ese equipo.

**TOOLBOX HABLA
SOBRE PLATAFORMAS DE
TRABAJO AÉREAS**

Reunión conducida por: _____ Fecha: _____

Comentarios: _____

Asistentes:

Impresión	Firma	Impresión	Firma
1.		16.	
2.		17.	
3.		18.	
4.		19.	
5.		20.	
6.		21.	
7.		22.	
8.		23.	
9.		24.	
10.		25.	
11.		26.	
12.		27.	
13.		28.	
14.		29.	
15.		30.	